


12. Stahlteile Gestänge

- 12.1 Albatros Arm I – Basis 27 mtr. – m. Ringspüll. – Kette – Albatros 20 bis 40
 12.2 Fortsetzung 12.1
 12.3 Albatros Arm I – Basis 27 mtr. – o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 bis 45
 12.4 Fortsetzung 12.3
 12.5 Primus Arm I – Basis 27 mtr. – o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 bis 45
 12.6 Fortsetzung 12.5
 12.7 Albatros Arm I – Basis 27 mtr. – m. Ringspüll. – sep. – Albatros 20 bis 40
 12.8 Fortsetzung 12.7
 12.9 Albatros Arm I – Basis 27 mtr. – o. Ringspüll. – sep. – Primus 25 bis 45
 12.10 Fortsetzung 12.9
 12.11 Primus Arm I – Basis 27 mtr. – o. Ringspüll. – sep. – Primus 25 bis 45
 12.12 Fortsetzung 12.11
- 12.13 Albatros Arm II – Basis 27 mtr. – m. Ringspüll. – Kette – Albatros 20 bis 40
 12.14 Fortsetzung 12.13
 12.15 Albatros Arm II – Basis 27 mtr. – o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 bis 45
 12.16 Fortsetzung 12.15
 12.17 Primus Arm II – Basis 27 mtr. – o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 bis 45
 12.18 Fortsetzung 12.17
 12.19 Albatros Arm II – Basis 27 mtr. – m. Ringspüll. – sep. – Albatros 20 bis 40
 12.20 Fortsetzung 12.19
 12.21 Albatros **Neu** Arm II – Basis 27 mtr. – m. Ringspüll. – sep – Albatros 20 bis 40
 12.22 Fortsetzung 12.21
 12.23 Alb & Primus Arm II – Basis 18 mtr. – Ringspüll. – Alb 20 bis 40 & Pri 25 bis 45
 12.24 Primus Arm II – 18 mtr. – o. Ringspüll. – Primus 25 bis 45
- 12.25 Alb & Primus Arm IIIa – 1,5 mtr. – Ringspüll. – Kette – Alb 20 bis 40 & Pri 25 bis 45
 12.26 Primus Arm IIIa – 1,5 mtr. – o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 bis 45
 12.27 Albatros Arm IIIa – 1,5 mtr. – m. Ringspüll. – sep. – Albatros 20 bis 40
 12.28 Albatros **Neu** Arm IIIa – 1,5 mtr. – m. Ringspüll. – sep. – Albatros 20 bis 40
 12.29 Alb & Primus Arm IIIa – kurz – Ringspüll. – Kette – Alb 20 bis 40 & Pri 25 bis 45
 12.30 Primus Arm IIIa – kurz – o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 bis 45
 12.31 Albatros Arm IIIa – kurz – m. Ringspüll. – sep. – Albatros 20 bis 40
 12.32 Albatros **Neu** Arm IIIa – kurz – m. Ringspüll. – sep. – Albatros 20 bis 40
- 12.33 Anfahrschutz (Arm IIIb) Albatros und Primus
-

**12.1 Albatros – Arm I – Basis 27 mtr
m. Ringspüll. – Kette – Albatros 20 bis 40
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	701540	Gestängearm I RTS 20 / 30 Links (abgebildet)	1
1a	701610	Gestängearm I RTS 20 / 30 Rechts	1
1b	701545	Gestängearm I RTS 40 Links	1
1c	701615	Gestängearm I RTS 40 Rechts	1
2	701410	Klemmschuh Basis 27 mtr	2
3	004144	Skt. Schraube M 16 x 100	4
4	000005	U – Scheibe ø 17	18
5	000006	Sich. Mutter M 16	6
6	050006	Schmal Mutter M 16	4
7	004005	Skt. Schraube M 16 x 30	4
8	000060	Schmiernippel gerade M 6	6
9	710300	Bolzen Mittelteil – Gestänge	4
10	000028	U – Scheibe ø 10,5	4

Fortsetzung siehe nächste Seite

Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
11	000029	Skt. Schraube M 10 x 20	4
12	000624	Kabelkanal	2 x 3 mtr
13	004173	Bohrschraube 5,2 x 26	26
14	704030	Gestängebolzen lang	2
15	000834	Kettenrad 27 Zähne	2
16	050828	Skt. Schraube M 14 x 40	4
17	000829	U – Scheibe ø 15	4
18	000062	U – Scheibe ø 13	4
19	000063	Sich. Mutter M 12	4
20	704040	Bolzen Klappschere Basis 27 mtr	2
21	000825	U – Scheibe ø 25	4
22	000952	Innere Klappschere	2
23	704020	Gestängebolzen kurz	2
24	000144	Mutter M 12	4
25	004135	Skt. Schraube M 12 x 50	4
26	000141	U – Scheibe ø 6,4	2
27	000137	Sich. Mutter M 8	4
28	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	8
29	710210	Klappscherengegenhalter	2
30	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
31	000685	Splint 5 x 32	4
32	000811	VA – Rohr für Gestängeanschlag	2
33	000645	Druckschlauch 1"	2 x 0,2 mtr
34	000027	Splint 5 x 50	4
35	000054	Bolzen Klappzylinder Basis 27 mtr	2

**12.3 Albatros – Arm I – Basis 27 mtr
o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 - 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	701540	Gestängearm I RTS 20 / 30 Links (abgebildet)	1
1a	701610	Gestängearm I RTS 20 / 30 Rechts	1
1b	701545	Gestängearm I RTS 40 Links	1
1c	701615	Gestängearm I RTS 40 Rechts	1
2	701410	Klemmschuh Basis 27 mtr	2
3	004144	Skt. Schraube M 16 x 100	4
4	000005	U – Scheibe ø 17	18
5	000006	Sich. Mutter M 16	6
6	050006	Schmal Mutter M 16	4
7	004005	Skt. Schraube M 16 x 30	4
8	000060	Schmiernippel gerade M 6	6
9	710300	Bolzen Mittelteil – Gestänge	4
10	000028	U – Scheibe ø 10,5	4

Fortsetzung siehe nächste Seite

Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
11	000029	Skt. Schraube M 10 x 20	4
12	000027	Splint 5 x 50	4
13	000054	Bolzen Klappzylinder Basis 27 mtr	2
14	704030	Gestängebolzen lang	2
15	000834	Kettenrad 27 Zähne	2
16	050828	Skt. Schraube M 14 x 40	4
17	000829	U – Scheibe ø 15	4
18	000062	U – Scheibe ø 13	4
19	000063	Sich. Mutter M 12	4
20	704040	Bolzen Klappschere Basis 27 mtr	2
21	000825	U – Scheibe ø 25	4
22	000952	Innere Klappschere	2
23	704020	Gestängebolzen kurz	2
24	000144	Mutter M 12	4
25	004135	Skt. Schraube M 12 x 50	4
26	000141	U – Scheibe ø 6,4	2
27	000137	Sich. Mutter M 8	4
28	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	8
29	710210	Klappscherengegenhalter	2
30	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
31	000685	Splint 5 x 32	4
32	000811	VA – Rohr für Gestängeanschlag	2
33	000645	Druckschlauch 1“	2 x 0,2 mtr

**12.5 Primus – Arm I – Basis 27 mtr
o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 - 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	751000	Gestängearm I Primus 25 / 35 Rechts (abgebildet)	1
1a	751005	Gestängearm I Primus 25 / 35 Links	1
1b	751010	Gestängearm I Primus 45 Rechts	1
1c	751015	Gestängearm I Primus 45 Links	1
2	000060	Schmiernippel gerade M 6	6
3	710290	Bolzen Mittelteil – Gestänge	2
4	000028	U – Scheibe ø 10,5	2
5	000687	Skt. Schraube M 10 x 16	2
6	000799	Flachanker Basis 27 mtr	2
7	000803	Distanzhülse Flachanker	2
8	000825	U – Scheibe ø 25	8
9	000833	Sich. Mutter M 24	2
10	704030	Gestängebolzen lang	2

Fortsetzung siehe nächste Seite

Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
11	050828	Skt. Schraube M 14 x 40	4
12	000829	U – Scheibe ø 15	4
13	000834	Kettenrad 27 Zähne	2
14	000005	U – Scheibe ø 17	10
15	000062	U – Scheibe ø 13	4
16	000063	Sich. Mutter M 12	4
17	704040	Bolzen Klappschere Basis 27 mtr	2
18	000952	Innere Klappschere	2
19	000006	Sich. Mutter M 16	2
20	004132	Skt. Schraube M 10 x 35	4
21	000144	Mutter M 12	4
22	704020	Gestängebolzen kurz	2
23	000141	U – Scheibe ø 6,4	2
24	000137	Sich. Mutter M 8	4
25	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	8
26	710210	Klappscherengegenhalter	2
27	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
28	000645	Druckschlauch 1“	2 x 0,2 mtr
29	000811	VA – Rohr für Gestängeanschlag	2
30	000685	Splint 5 x 32	4
31	000054	Bolzen Klappzylinder Basis 27 mtr	2
32	000027	Splint 5 x 50	2
33	000827	Schmal Mutter M 24x1,5	4
34	000826	Sich. Mutter M 24 x 1,5	4
35	000808	Zylindereinstellgabel	2

**12.7 Albatros – Arm I – Basis 27 mtr
m. Ringspüll. – sep. klappb. – Albatros 20 bis 40
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	701540	Gestängearm I RTS 20 / 30 Links (abgebildet)	1
1a	701610	Gestängearm I RTS 20 / 30 Rechts	1
1b	701545	Gestängearm I RTS 40 Links	1
1c	701615	Gestängearm I RTS 40 Rechts	1
2	701410	Klemmschuh Basis 27 mtr	2
3	004144	Skt. Schraube M 16 x 100	4
4	000005	U – Scheibe ø 17	18
5	000006	Sich. Mutter M 16	6
6	050006	Schmal Mutter M 16	4
7	004005	Skt. Schraube M 16 x 30	4
8	000060	Schmiernippel gerade M 6	6
9	710300	Bolzen Mittelteil – Gestänge	4
10	000028	U – Scheibe ø 10,5	4

Fortsetzung siehe nächste Seite

Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
11	000029	Skt. Schraube M 10 x 20	4
12	000624	Kabelkanal	2 x 3 mtr
13	004173	Bohrschraube 5,2 x 26	26
14	704030	Gestängebolzen lang	2
15	004161	Skt. Schutzkappe M 14	4
16	004137	Skt. Schraube M 14 x 20	4
17	000829	U – Scheibe ø 15	4
18	000062	U – Scheibe ø 13	4
19	000063	Sich. Mutter M 12	4
20	704040	Bolzen Klappschere Basis 27 mtr	2
21	000825	U – Scheibe ø 25	4
22	000952	Innere Klappschere	2
23	704020	Gestängebolzen kurz	2
24	000144	Mutter M 12	4
25	004135	Skt. Schraube M 12 x 50	4
26	000141	U – Scheibe ø 6,4	2
27	000137	Sich. Mutter M 8	4
28	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	8
29	710210	Klappscherengegenhalter	2
30	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
31	000685	Splint 5 x 32	4
32	000811	VA – Rohr für Gestängeanschlag	2
33	000645	Druckschlauch 1“	2 x 0,2 mtr
34	000027	Splint 5 x 50	4
35	000054	Bolzen Klappzylinder Basis 27 mtr	2

**12.9 Albatros – Arm I – Basis 27 mtr
o. Ringspüll. – sep. klappb. – Primus 25 - 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	701540	Gestängearm I RTS 20 / 30 Links (abgebildet)	1
1a	701610	Gestängearm I RTS 20 / 30 Rechts	1
1b	701545	Gestängearm I RTS 40 Links	1
1c	701615	Gestängearm I RTS 40 Rechts	1
2	701410	Klemmschuh Basis 27 mtr	2
3	004144	Skt. Schraube M 16 x 100	4
4	000005	U – Scheibe ø 17	18
5	000006	Sich. Mutter M 16	6
6	050006	Schmal Mutter M 16	4
7	004005	Skt. Schraube M 16 x 30	4
8	000060	Schmiernippel gerade M 6	6
9	710300	Bolzen Mittelteil – Gestänge	4
10	000028	U – Scheibe ø 10,5	4

Fortsetzung siehe nächste Seite

Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
11	000029	Skt. Schraube M 10 x 20	4
12	000027	Splint 5 x 50	4
13	000054	Bolzen Klappzylinder Basis 27 mtr	2
14	704030	Gestängebolzen lang	2
15	004161	Skt. Schutzkappe M 14	4
16	004137	Skt. Schraube M 14 x 20	4
17	000829	U – Scheibe ø 15	4
18	000062	U – Scheibe ø 13	4
19	000063	Sich. Mutter M 12	4
20	704040	Bolzen Klappschere Basis 27 mtr	2
21	000825	U – Scheibe ø 25	4
22	000952	Innere Klappschere	2
23	704020	Gestängebolzen kurz	2
24	000144	Mutter M 12	4
25	004135	Skt. Schraube M 12 x 50	4
26	000141	U – Scheibe ø 6,4	2
27	000137	Sich. Mutter M 8	4
28	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	8
29	710210	Klappscherengegenhalter	2
30	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
31	000685	Splint 5 x 32	4
32	000811	VA – Rohr für Gestängeanschlag	2
33	000645	Druckschlauch 1“	2 x 0,2 mtr

**12.11 Primus – Arm I – Basis 27 mtr
o. Ringspüll. – sep. klappb. – Primus 25 - 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	751000	Gestängearm I Primus 25 / 35 Rechts (abgebildet)	1
1a	751005	Gestängearm I Primus 25 / 35 Links	1
1b	751010	Gestängearm I Primus 45 Rechts	1
1c	751015	Gestängearm I Primus 45 Links	1
2	000060	Schmiernippel gerade M 6	6
3	710290	Bolzen Mittelteil – Gestänge	2
4	000028	U – Scheibe ø 10,5	2
5	000687	Skt. Schraube M 10 x 16	2
6	000799	Flachanker Basis 27 mtr	2
7	000803	Distanzhülse Flachanker	2
8	000825	U – Scheibe ø 25	8
9	000833	Sich. Mutter M 24	2
10	704030	Gestängebolzen lang	2

Fortsetzung siehe nächste Seite

Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
11	004137	Skt. Schraube M 14 x 20	4
12	000829	U – Scheibe ø 15	4
13	004161	Skt. Schutzkappe M 14	4
14	000005	U – Scheibe ø 17	10
15	000062	U – Scheibe ø 13	4
16	000063	Sich. Mutter M 12	4
17	704040	Bolzen Klappschere Basis 27 mtr	2
18	000952	Innere Klappschere	2
19	000006	Sich. Mutter M 16	2
20	004132	Skt. Schraube M 10 x 35	4
21	000144	Mutter M 12	4
22	704020	Gestängebolzen kurz	2
23	000141	U – Scheibe ø 6,4	2
24	000137	Sich. Mutter M 8	4
25	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	8
26	710200	Klappscherengegenhalter	2
27	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
28	000645	Druckschlauch 1“	2 x 0,2 mtr
29	000811	VA – Rohr für Gestängeanschlag	2
30	000685	Splint 5 x 32	4
31	000054	Bolzen Klappzylinder Basis 27 mtr	2
32	000027	Splint 5 x 50	2
33	000827	Schmal Mutter M 24x1,5	4
34	000826	Sich. Mutter M 24 x 1,5	4
35	000808	Zylindereinstellgabel	2

**12.13 Albatros – Arm II – Basis 27 mtr
m. Ringspüll. – Kette – Albatros 20 bis 40
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	701892	Gestängearm II Albatros Links (abgebildet)	1
1a	701800	Gestängearm II Albatros Rechts	1
2	350954	Stabistange Basis 27 mtr.	2
3	000956	Stabibolzen Baasis 27 mtr	2
4	000953	Stabieinstellbolzen Basis 27 mtr.	2
5	004149	Mutter M 24	2
6	000005	U – Scheibe ø 17	2
7	000006	Sich. Mutter M 16	2
8	000954	Äussere Klappschere	2
9	000141	U – Scheibe ø 6,4	6
10	000060	Schmiernippel gerade M 6	10
11	710210	Klappscherengegenhalter	2
12	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	32

Fortsetzung siehe nächste Seite

Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
13	000137	Sich. Mutter M 8	4
14	000107	Gummipuffer	4
15	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
16	000076	PMDX – Buchse	16
17	000448	Abstandsrolle	8
18	100958	Kettenschutz rechts (abgebildet)	2
18a	100957	Kettenschutz links	2
19	004104	Skt. Schraube M 8 x 65	8
20	000696	Kette lang	2
21	000070	Verbindungsglied Kette	8
22	000961	Zugstange rechts Basis 27 mtr	4
23	000960	Zugstange links Basis 27 mtr	4
24	002480	Druckschlauch 1 ¼ "	4 x 0,28 mtr
25	004172	Spannschlossmutter	4
26	000144	Mutter M 12	4
27	000697	Kette kurz	2
28	741900	Zugstangenführung	4
29	741640	Buchse für Zugstangenführung	8
30	000123	Skt. Schraube M 10 x 30	8
31	000028	U – Scheibe ø 10,5	18
32	000132	Sich. Mutter M 10	10
33	000624	Kabelkanal	2 x 4 mtr
34	004173	Bohrschraube 5,2 x 26	28
35	000147	Sich. Mutter M 6	4
36	001443	Senk. Schraube M 6 x 25	4
37	000197	PE – Stabiauflage	2

**12.15 Albatros – Arm II – Basis 27 mtr
o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 bis 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	701892	Gestängearm II Albatros Links (abgebildet)	1
1a	701800	Gestängearm II Albatros Rechts	1
2	350954	Stabistange Basis 27 mtr.	2
3	000956	Stabibolzen Basis 27 mtr	2
4	000953	Stabieinstellbolzen Basis 27 mtr.	2
5	004149	Mutter M 24	2
6	000005	U – Scheibe ø 17	2
7	000006	Sich. Mutter M 16	2
8	000954	Äussere Klappschere	2
9	000141	U – Scheibe ø 6,4	6
10	000060	Schmiernippel gerade M 6	10
11	710210	Klappscherengegenhalter	2
12	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	32

Fortsetzung siehe nächste Seite

Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
13	000137	Sich. Mutter M 8	4
14	000107	Gummipuffer	4
15	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
16	000076	PMDX – Buchse	16
17	000448	Abstandsrolle	8
18	100958	Kettenschutz rechts (abgebildet)	2
18a	100957	Kettenschutz links	2
19	004104	Skt. Schraube M 8 x 65	8
20	000696	Kette lang	2
21	000070	Verbindungsglied Kette	8
22	000961	Zugstange rechts Basis 27 mtr	4
23	000960	Zugstange links Basis 27 mtr	4
24	002480	Druckschlauch 1 ¼ "	4 x 0,20 mtr
25	004172	Spannschlossmutter	4
26	000144	Mutter M 12	4
27	000697	Kette kurz	2
28	741900	Zugstangenführung	4
29	741640	Buchse für Zugstangenführung	8
30	000123	Skt. Schraube M 10 x 30	8
31	000028	U – Scheibe ø 10,5	18
32	000132	Sich. Mutter M 10	10
33	001443	Senk. Schraube M 6 x 25	4
34	000197	PE – Stabiauflage	2
35	000147	Sich. Mutter M 6	4

**12.17 Primus – Arm II – Basis 27 mtr
o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 bis 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	751020	Gestängearm II Primus Rechts (abgebildet)	1
1a	751025	Gestängearm II Primus Links	1
2	350954	Stabstange Basis 27 mtr.	2
3	000954	Äussere Klappschere	2
4	000141	U – Scheibe ø 6,4	6
5	000060	Schmiernippel gerade M 6	10
6	000137	Sich. Mutter M 8	4
7	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	32
8	710200	Klappscherengegenhalter	2
9	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
10	000006	Sich. Mutter M 16	2
11	000005	U – Scheibe ø 17	2
12	000953	Stabieinstellbolzen Basis 27 mtr.	2

Fortsetzung siehe nächste Seite

Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
13	000956	Stabbolzen Basis 27 mtr	2
14	004149	Mutter M 24	2
15	000076	PMDX – Buchse	16
16	000448	Abstandsrolle	8
17	100957	Kettenschutz links (abgebildet)	2
17a	100958	Kettenschutz rechts	2
18	000696	Kette lang	2
19	000070	Verbindungsglied Kette	8
20	004104	Skt. Schraube M 8 x 65	8
21	000961	Zugstange rechts Basis 27 mtr	4
22	002480	Druckschlauch 1 ¼ "	4 x 0,20 mtr
23	004172	Spannschlossmutter	4
24	000144	Mutter M 12	4
25	000960	Zugstange links Basis 27 mtr	4
26	000132	Sich. Mutter M 10	10
27	000028	U – Scheibe ø 10,5	18
28	741900	Zugstangenführung	4
29	741640	Buchse für Zugstangenführung	8
30	000123	Skt. Schraube M 10 x 30	8
31	000697	Kette kurz	2
32	000197	PE – Stabiauflage	2
33	001443	Senk. Schraube M 6 x 25	4
34	000147	Sich. Mutter M 6	4
35	000107	Gummipuffer	4

**12.19 Albatros – Arm II – Basis 27 mtr
m. Ringspüll. – sep. klappb. – Albatros 20 bis 40
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	701870	Gestängearm II Albatros Links (abgebildet)	1
1a	701810	Gestängearm II Albatros Rechts	1
2	350954	Stabistange Basis 27 mtr.	2
3	000956	Stabibolzen Basis 27 mtr	2
4	000953	Stabieinstellbolzen Basis 27 mtr.	2
5	004149	Mutter M 24	2
6	000005	U – Scheibe ø 17	2
7	000006	Sich. Mutter M 16	2
8	000954	Äussere Klappschere	2
9	710210	Klappscherengegenhalter	2
10	000141	U – Scheibe ø 6,4	2
11	000060	Schmiernippel gerade M 6	10
12	000137	Sich. Mutter M 8	4

Fortsetzung siehe nächste Seite

Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
13	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	8
14	000107	Gummipuffer	4
15	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
16	000076	PMDX – Buchse	16
17	000624	Kabelkanal	2 x 4 mtr
18	004173	Bohrschraube 5,2 x 26	28
19	000808	Zylinderaufnahme sep. klappb.	2
20	000803	Buchse für Zylinderaufnahme	2
21	000825	U – Scheibe ø 25	10
22	000827	Schmal – Mutter M 24 x 1,5	2
23	000826	Sich. Mutter M 24 x 1,5	2
24	000027	Splint 5 x 50	6
25	000054	Bolzen Klappzylinder Basis 27 mtr	2
26	739990	Äussere Klappschere ø275ø	2
27	704040	Klappscherenbolzen Basis 27 mtr.	2
28	001443	Senk. Schraube M 6 x 25	4
29	000197	PE – Stabiauflage	2
30	000028	U – Scheibe ø 10,5	2
31	000132	Sich. Mutter M 10	2
32	000147	Sich. Mutter M 6	4

**12.21 Albatros NEU – Arm II – Basis 27 mtr
m. Ringspüll. – sep. klappb. – Albatros 20 bis 40
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	701920	Gestängearm II Albatros Links (abgebildet)	1
1a	701925	Gestängearm II Albatros Rechts	1
2	350954	Stabistange Basis 27 mtr.	2
3	000956	Stabibolzen Basis 27 mtr	2
4	000953	Stabieinstellbolzen Basis 27 mtr.	2
5	004149	Mutter M 24	2
6	000005	U – Scheibe ø 17	2
7	000006	Sich. Mutter M 16	2
8	000954	Äussere Klappschere	2
9	710210	Klappscherengegenhalter	2
10	000141	U – Scheibe ø 6,4	2
11	000060	Schmiernippel gerade M 6	10
12	000137	Sich. Mutter M 8	4

Fortsetzung siehe nächste Seite


Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
13	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	8
14	000107	Gummipuffer	4
15	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
16	000076	PMDX – Buchse	16
17	000624	Kabelkanal	2 x 4 mtr
18	004173	Bohrschraube 5,2 x 26	28
19	000825	U – Scheibe ø 25	4
20	000027	Splint 5 x 50	6
21	000054	Bolzen Klappzylinder Basis 27 mtr	2
22	000954	Äussere Klappschere	2
23	704040	Klappscherenbolzen Basis 27 mtr.	2
24	001443	Senk. Schraube M 6 x 25	4
25	000197	PE – Stabiauflage	2
26	000028	U – Scheibe ø 10,5	2
27	000132	Sich. Mutter M 10	2
28	000147	Sich. Mutter M 6	4

**12.23 Albatros & Primus – Arm II – Basis 18 mtr
m. oder o. Ringspüll. – Albatros 20 bis 40 & Primus 25 bis 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	701874	Gestängearm II Albatros Links (abgebildet)	1
1a	701819	Gestängearm II Albatros Rechts	1
2	350954	Stabistange Basis 27 mtr.	2
3	000954	Äussere Klappschere	2
4	000141	U – Scheibe \varnothing 6,4	2
5	000060	Schmiernippel gerade M 6	10
6	710210	Klappscherengegenhalter	2
7	000137	Sich. Mutter M 8	4
8	000111	Kotfl. – Scheibe \varnothing 8,4	8
9	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
10	000006	Sich. Mutter M 16	2
11	000005	U – Scheibe \varnothing 17	2
12	000956	Stabibolzen Basis 27 mtr	2
13	000953	Stabieinstellbolzen Basis 27 mtr.	2
14	004149	Mutter M 24	2
15	000076	PMDX – Buchse	16
16	000107	Gummipuffer	4

**12.24 Primus – Arm II – Basis 18 mtr
o. Ringspüll. – Primus 25 bis 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	750250	Gestängearm II Primus Links (abgebildet)	1
1a	750240	Gestängearm II Primus Rechts	1
2	350954	Stabistange Basis 27 mtr.	2
3	000954	Äussere Klappschere	2
4	000141	U – Scheibe ø 6,4	2
5	000060	Schmiernippel gerade M 6	10
6	710200	Klappscherengegenhalter	2
7	000137	Sich. Mutter M 8	4
8	000111	Kotfl. – Scheibe ø 8,4	8
9	004130	Skt. Schraube M 8 x 35	4
10	000006	Sich. Mutter M 16	2
11	000005	U – Scheibe ø 17	2
12	000956	Stabibolzen Basis 27 mtr	2
13	000953	Stabieinstellbolzen Basis 27 mtr.	2
14	004149	Mutter M 24	2
15	000076	PMDX – Buchse	16
16	000107	Gummipuffer	4

**12.25 Albatros & Primus – Arm IIIa – 1,5 mtr – Basis 27 mtr.
m. oder o. Ringspüll. – Kette – Albatros 20 bis 40 & Primus 25 bis 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	702052	Gestängearm IIIa Albatros Links (abgebildet)	1
1a	702400	Gestängearm IIIa Albatros Rechts	1
2	000060	Schmiernippel gerade M 6	2
3	000107	Gummipuffer	4
4	704020	Gestängebolzen kurz	2
5	000005	U – Scheibe ø 17	2
6	000062	U – Scheibe ø 13	4
7	000063	Sich. Mutter M 12	4
8	000804	Kettenrad 26 Zähne	2
9	704030	Gestängebolzen lang	2
10	000829	U – Scheibe ø 15	4
11	050828	Skt. Schraube M 14 x 40	4
12	000061	Skt. Schraube M 12 x 60	4
13	000144	Mutter M 12	4

**12.26 Primus – Arm IIIa – 1,5 mtr – Basis 27 mtr.
o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 bis 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	750200	Gestängearm IIIa Primus Rechts (abgebildet)	1
1a	750210	Gestängearm IIIa Primus Links	1
2	000060	Schmiernippel gerade M 6	2
3	000107	Gummipuffer	4
4	704020	Gestängebolzen kurz	2
5	000005	U – Scheibe ø 17	2
6	000062	U – Scheibe ø 13	4
7	000063	Sich. Mutter M 12	4
8	000804	Kettenrad 26 Zähne	2
9	704030	Gestängebolzen lang	2
10	000829	U – Scheibe ø 15	4
11	050828	Skt. Schraube M 14 x 40	4

**12.27 Albatros – Arm IIIa – 1,5 mtr – Basis 27 mtr.
m. Ringspüll. – Sep. klappb. – Albatros 20 bis 40
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	702080	Gestängearm IIIa Albatros Links (abgebildet)	1
1a	702110	Gestängearm IIIa Albatros Rechts	1
2	000060	Schmiernippel gerade M 6	4
3	000107	Gummipuffer	4
4	704020	Gestängebolzen kurz	2
5	000061	Skt. Schraube M 12 x 60	4
6	000144	Mutter M 12	4
7	000005	U – Scheibe ø 17	2
8	000062	U – Scheibe ø 13	4
9	000063	Sich. Mutter M 12	4
10	000825	U – Scheibe ø 25	4
11	739980	Innere Klappschere ø275ø	2
12	000027	Splint 5 x 50	2
13	000141	U – Scheibe ø 6,4	2

**12.28 Albatros NEU – Arm IIIa – 1,5 mtr – Basis 27 mtr.
m. Ringspüll. – Sep. klappb. – Albatros 20 bis 40
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	701970	Gestängearm IIIa Albatros Links (abgebildet)	1
1a	701975	Gestängearm IIIa Albatros Rechts	1
2	000060	Schmiernippel gerade M 6	4
3	000107	Gummipuffer	4
4	704020	Gestängebolzen kurz	2
5	000061	Skt. Schraube M 12 x 60	4
6	000144	Mutter M 12	4
7	000005	U – Scheibe ø 17	2
8	000062	U – Scheibe ø 13	4
9	000063	Sich. Mutter M 12	4
10	000825	U – Scheibe ø 25	4
11	000952	Innere Klappschere	2
12	000027	Splint 5 x 50	2
13	000141	U – Scheibe ø 6,4	2

**12.29 Albatros & Primus – Arm IIIa – kurz – Basis 27 mtr.
m. oder o. Ringspüll. – Kette – Albatros 20 bis 40 & Primus 25 bis 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	702051	Gestängearm IIIa Albatros Links (abgebildet)	1
1a	702101	Gestängearm IIIa Albatros Rechts	1
2	000060	Schmiernippel gerade M 6	2
3	000107	Gummipuffer	4
4	704020	Gestängebolzen kurz	2
5	000005	U – Scheibe ø 17	2
6	000062	U – Scheibe ø 13	4
7	000063	Sich. Mutter M 12	4
8	000804	Kettenrad 26 Zähne	2
9	704030	Gestängebolzen lang	2
10	000829	U – Scheibe ø 15	4
11	050828	Skt. Schraube M 14 x 40	4
12	000061	Skt. Schraube M 12 x 60	4
13	000144	Mutter M 12	4

**12.30 Primus – Arm IIIa – kurz – Basis 27 mtr.
o. Ringspüll. – Kette – Primus 25 bis 45
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	750235	Gestängearm IIIa Primus Rechts (abgebildet)	1
1a	750230	Gestängearm IIIa Primus Links	1
2	000060	Schmiernippel gerade M 6	2
3	000107	Gummipuffer	4
4	704020	Gestängebolzen kurz	2
5	000005	U – Scheibe ø 17	2
6	000062	U – Scheibe ø 13	4
7	000063	Sich. Mutter M 12	4
8	000804	Kettenrad 26 Zähne	2
9	704030	Gestängebolzen lang	2
10	000829	U – Scheibe ø 15	4
11	050828	Skt. Schraube M 14 x 40	4

**12.31 Albatros – Arm IIIa – kurz – Basis 27 mtr.
m. Ringspüll. – Sep. klappb. – Albatros 20 bis 40
Stahlteile**




Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	702070	Gestängearm IIIa Albatros Links (abgebildet)	1
1a	702100	Gestängearm IIIa Albatros Rechts	1
2	000060	Schmiernippel gerade M 6	4
3	000107	Gummipuffer	4
4	704020	Gestängebolzen kurz	2
5	000061	Skt. Schraube M 12 x 60	4
6	000144	Mutter M 12	4
7	000005	U – Scheibe ø 17	2
8	000062	U – Scheibe ø 13	4
9	000063	Sich. Mutter M 12	4
10	000825	U – Scheibe ø 25	4
11	739980	Innere Klappschere ø275ø	2
12	000027	Splint 5 x 50	2
13	000141	U – Scheibe ø 6,4	2

**12.32 Albatros NEU – Arm IIIa – kurz – Basis 27 mtr.
m. Ringspüll. – Sep. klappb. – Albatros 20 bis 40
Stahlteile**



Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	701940	Gestängearm IIIa Albatros Links (abgebildet)	1
1a	701945	Gestängearm IIIa Albatros Rechts	1
2	000060	Schmiernippel gerade M 6	4
3	000107	Gummipuffer	4
4	704020	Gestängebolzen kurz	2
5	000061	Skt. Schraube M 12 x 60	4
6	000144	Mutter M 12	4
7	000005	U – Scheibe ø 17	2
8	000062	U – Scheibe ø 13	4
9	000063	Sich. Mutter M 12	4
10	000825	U – Scheibe ø 25	4
11	000952	Innere Klappschere	2
12	000027	Splint 5 x 50	2
13	000141	U – Scheibe ø 6,4	2

**12.33 Anfahrschutz (Arm IIIb)
Albatros & Primus**



Position	Artikel Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	702900	Anfahrschutz IIIb 3,0 mtr Rechts (abgebildet)	1
1a	702500	Anfahrschutz IIIb 3,0 mtr Links	1
1b	702440	Anfahrschutz IIIb 2,5 mtr Rechts	1
1c	702490	Anfahrschutz IIIb 2,5 mtr Links	1
1d	702510	Anfahrschutz IIIb 2,0 mtr Rechts	1
1e	702520	Anfahrschutz IIIb 2,0 mtr Links	1
1f	702950	Anfahrschutz IIIb 1,5 mtr Rechts	1
1g	702480	Anfahrschutz IIIb 1,5 mtr Links	1
1h	702420	Anfahrschutz IIIb 1,0 mtr Rechts	1
1i	702470	Anfahrschutz IIIb 1,0 mtr Links	1
2	004119	Skt. Schraube M 16 x 240	2
3	000005	U – Scheibe ø 17	8
4	001227	Federzentrierung unten	2
5	000085	Druckfeder	2
6	001224	Federteller oben	2
7	000006	Sich. Mutter M 16	4
8	001225	Stellschraube Arm IIIa – IIIb	2
9	000060	Schmiernippel gerade M 6	2
10	001226	Mutter M 16	2